

[DE] Bedienungsanleitung für Elektrowerkzeug-Akku

Modell: DCB200 / Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku
Lesen Sie diese Anweisung sorgfältig durch, bevor Sie den Akku benutzen!

HINWEISE VOR DER ANWENDUNG

1. Halten Sie den Akku von anderen Metallgegenständen fern, wie z. B. Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen Gegenständen, die eine Verbindung zwischen den Polen herstellen könnten. (Ein Kurzschluss zwischen den Akkupolen kann Verbrennungen oder Feuer verursachen.)
2. Bei unsachgemäßer Behandlung kann Flüssigkeit aus dem Akku austreten; vermeiden Sie den Kontakt. Bei versehentlichem Kontakt spülen Sie die betroffene Stelle mit Wasser ab. Wenn Flüssigkeit in die Augen gelangt, suchen Sie sofort einen Arzt auf. (Aus dem Akku austretende Flüssigkeit kann zu Reizungen oder Verbrennungen führen).
3. Öffnen Sie den Akku nicht, da die Gefahr eines Kurzschlusses besteht.
4. Schützen Sie den Akku vor Hitze, vor ständiger Sonneneinstrahlung und vor Feuer. Es besteht Explosionsgefahr.

Betriebsumgebungsbedingung	Betriebstemperatur: min. - 20°C, max. 80°C
	Relative Luftfeuchtigkeit: 5 - 95%
	Absolute Luftfeuchtigkeit: 0,26 - 25 g/m³
	Luftdruck: 76 - 106 kPa
Lagerungsbedingung	Temperatur: min. -40°C, max. 95°C
	Relative Luftfeuchtigkeit: < 75%
	Luftdruck: 86 - 106 kPa

Einlegen des Akkus

1. Schieben Sie den Akku in das Griffteil des Elektrowerkzeugs, bis ein Einrasten spürbar ist und er bündig am Griff anliegt.
2. Vermeiden Sie ein unbeabsichtigtes Einschalten. Stellen Sie vor dem Einlegen des Akkupacks sicher, dass der Ein-/Ausschalter sich in der Aus-Position befindet. (Das Tragen des Elektrowerkzeugs mit dem Finger am Ein-/Ausschalter oder das Einlegen des Akkupacks in eingeschaltete Elektrowerkzeuge kann Unfälle verursachen.)

Laden des Akkus

1. Ein neuer Akku oder eine längere Zeit unbenutzter Akku erreicht seine volle Leistungsfähigkeit erst nach etwa fünf Lade-/Entladezyklen.
2. Eine deutlich verringerte Betriebsdauer nach dem Laden bedeutet, dass der Akku verbraucht ist und ausgetauscht werden muss.

Unilux Art.-Nr. DE77-1076 / 2.0Ah 18V 36W
Unilux Art.-Nr. DE77-1077 / 5.0Ah 18V 90W
