

[IT] Manuale di istruzioni per caricabatterie per utensili elettrici

Modello: DCB118 / Caricabatterie agli ioni di litio da 4,5 A
Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare il dispositivo!

NORME DI SICUREZZA PER IL CARICABATTERIE ADATTO A BATTERIE AGLI IONI DI LITIO DA 12 V A 20 V

1. Proteggere il caricabatterie da pioggia e umidità. L'ingresso di acqua nel caricabatterie aumenta il rischio di scossa elettrica.
2. Non caricare batterie diverse. Il caricabatterie è destinato esclusivamente a batterie agli ioni di litio compatibili nella gamma di tensione indicata; altrimenti sussiste rischio di incendio ed esplosione.
3. Mantenere pulito il caricabatterie. Lo sporco può aumentare il rischio di scossa elettrica.
4. Controllare il caricabatterie, il cavo e la spina prima di ogni utilizzo. Non usare il caricabatterie se si riscontrano difetti; non aprirlo mai da soli.
5. Farlo aprire e riparare solo da personale qualificato con ricambi originali. Caricabatterie, cavi e spine danneggiati aumentano il rischio di scossa elettrica.
6. Non utilizzare il caricabatterie su superfici facilmente infiammabili (es. carta, tessuti ecc.) o in ambienti combustibili. Il riscaldamento del caricabatterie durante la carica può causare incendi.
7. Collegare il caricabatterie solo a una fonte di tensione compresa nella gamma specificata sull'apparecchio.
8. Scollegare la spina dalla presa prima di eseguire operazioni di manutenzione o pulizia per ridurre il rischio di scossa elettrica.
9. Scollegare il caricabatterie dall'alimentazione quando non in uso. Ciò riduce il rischio di scossa elettrica o danni al caricabatterie se oggetti metallici cadono nelle aperture.
10. Pericolo di scossa elettrica! Non toccare la parte non isolata del connettore di uscita né i contatti non isolati della batteria.
11. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (bambini compresi) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, né con mancanza di esperienza e conoscenze, a meno che non ricevano istruzioni e supervisione da una persona responsabile della loro sicurezza.
12. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
13. Se il cavo di rete è danneggiato, non sostituirlo da soli: riconsegnare l'apparecchio al nostro servizio assistenza o rivolgersi a personale qualificato.
14. Non caricare batterie difettose.

FUNZIONAMENTO / CARICA DELLA BATTERIA

Caricare solo in ambienti interni. Usare solo i caricabatterie indicati nella sezione accessori. Solo questi caricabatterie sono compatibili con la batteria agli ioni di litio del vostro utensile elettrico. La batteria viene fornita parzialmente carica. Per garantirne la capacità totale, caricarla completamente prima del primo utilizzo. La batteria agli ioni di litio può essere ricaricata in qualsiasi momento senza comprometterne la durata. Un'interruzione della carica non danneggia la batteria. Per estrarre la batteria, premere il pulsante di rilascio e tirarla verso il basso. Non esercitare forza. La batteria è dotata di regolazione di temperatura NTC, che permette

la carica solo tra 5 °C e 40 °C. Ciò garantisce una lunga durata della batteria. Rispettare le indicazioni per lo smaltimento.

Unilux Rif. DE56-1105-EU / Tipo di spina C «spina europea»
Unilux Rif. DE56-1105-UK / Tipo di spina G «spina del Commonwealth»