

[FR] Mode d'emploi de la batterie pour outil électrique

Modèle : DCB200 / Batterie lithium-ion rechargeable
Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser la batterie !

CONSIGNES D'UTILISATION

1. Tenez la batterie à l'écart de tout objet métallique, tel que des trombones, des pièces de monnaie, des clés, des clous, des vis ou tout autre petit objet susceptible de créer un contact entre les pôles. (Un court-circuit entre les pôles de la batterie peut provoquer des brûlures ou un incendie.)
2. Dans des conditions d'utilisation abusive, du liquide peut être expulsé de la batterie ; évitez tout contact. En cas de contact accidentel, rincez abondamment à l'eau. Si le liquide entre en contact avec les yeux, consultez immédiatement un médecin. (Le liquide expulsé de la batterie peut provoquer des irritations ou des brûlures.)
3. N'ouvrez pas la batterie : risque de court-circuit.
4. Protégez la batterie contre la chaleur, l'irradiation solaire continue et le feu.
Risque d'explosion.

Conditions environnementales d'utilisation	Température d'utilisation : min. -20°C, max. 80°C
	Humidité relative: 5 - 95%
	Humidité absolue : 0,26 - 25 g/m³
	Pression atmosphérique : 76 - 106 kPa
Conditions environnementales de stockage	Température : min. -40°C, max. 95°C
	Humidité relative : < 75%
	Pression atmosphérique : 86 – 106 kPa

Mise en place de la batterie

1. Insérez la batterie dans le manche de l'outil électrique jusqu'à ce que vous sentiez un enclenchement et qu'elle affleure parfaitement le manche.
2. Évitez toute mise en marche involontaire. Assurez-vous que l'interrupteur Marche/Arrêt est en position Arrêt avant d'insérer le bloc-batterie. (Porter l'outil électrique avec le doigt sur l'interrupteur ou insérer le bloc-batterie dans un outil dont l'interrupteur est en marche peut entraîner des accidents.)

Chargement de la batterie

1. Une batterie neuve ou inutilisée depuis longtemps n'atteint sa pleine puissance qu'après environ cinq cycles de charge/décharge.
2. Une durée de fonctionnement nettement réduite après charge indique que la batterie est usée et doit être remplacée.

Unilux Réf. DE77-1076 / 2,0 Ah 18 V 36 W
Unilux Réf. DE77-1077 / 5,0 Ah 18 V 90 W