

[FR] Mode d'emploi pour chargeur de batteries d'outils électriques

Modèle : DCB118 / Chargeur lithium-ion 4,5 A

Lire attentivement ces instructions avant d'utiliser l'appareil !

CONSIGNES DE SÉCURITÉ POUR LE CHARGEUR DEWALT ADAPTE POUR BATTERIES LITHIUM-ION DE 12 V A 20 V

1. Protéger le chargeur de la pluie et de l'humidité. L'entrée d'eau dans le chargeur augmente le risque de décharge électrique.
2. Ne pas charger d'autres batteries. Le chargeur est destiné uniquement aux batteries lithium-ion compatibles dans la plage de tension indiquée ; sinon, risque d'incendie et d'explosion.
3. Maintenir le chargeur propre. La saleté peut augmenter le risque de décharge électrique.
4. Vérifier le chargeur, le câble et la fiche avant chaque utilisation. Ne pas utiliser le chargeur en cas de défauts ; ne jamais l'ouvrir soi-même.
5. Ne faire ouvrir et réparer que par du personnel qualifié avec des pièces de rechange d'origine. Les chargeurs, câbles et fiches endommagés augmentent le risque de décharge électrique.
6. Ne pas utiliser le chargeur sur des surfaces facilement inflammables (ex. papier, tissus, etc.) ou dans des environnements combustibles. La chaleur du chargeur pendant la charge peut provoquer un incendie.
7. Brancher le chargeur uniquement sur une source de tension comprise dans la plage spécifiée sur l'appareil.
8. Débrancher le chargeur de la prise avant tout entretien ou nettoyage pour réduire le risque de décharge électrique.
9. Déconnecter le chargeur de l'alimentation lorsqu'il n'est pas utilisé. Cela réduit le risque de décharge électrique ou de dommages si des objets métalliques pénètrent dans les ouvertures.
10. Danger de décharge électrique ! Ne pas toucher la partie non isolée du connecteur de sortie ni les contacts non isolés de la batterie.
11. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, sauf si elles ont été formées et surveillées par une personne responsable de leur sécurité.
12. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
13. Si le câble d'alimentation est endommagé, ne pas le remplacer soi-même : renvoyer l'appareil à notre service après-vente ou contacter du personnel qualifié.
14. Ne pas charger de batteries défectueuses.

FONCTIONNEMENT / CHARGE DE LA BATTERIE

Chargement uniquement en intérieur. Utiliser uniquement les chargeurs indiqués dans la section accessoires. Seuls ces chargeurs sont compatibles avec la batterie lithium-ion de votre outil électrique. La batterie est fournie partiellement chargée. Pour garantir sa capacité totale, la charger complètement avant la première utilisation. La batterie lithium-ion peut être rechargée à tout moment sans nuire à sa durée de vie. Une interruption du chargement n'endommage pas la batterie. Pour retirer la batterie, appuyer sur le bouton de déverrouillage et tirer la batterie vers le bas. Ne pas exercer de force. La batterie est équipée d'une régulation de température NTC, qui n'autorise la charge qu'entre 5 °C et 40 °C. Cela assure une longue durée de vie à la batterie. Respecter les consignes d'élimination.