

Modell: DCB118 / Lithium-Ion-Ladegerät mit 4,5 A

Lesen Sie diese Anweisung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät benutzen!

SICHERHEITSREGELN FÜR DAS LADEGERÄT GEEIGNET FÜR AKKUS 12 VOLT BIS 20 VOLT LI-ION

1. Schützen Sie das Akku-Ladegerät vor Regen und Feuchtigkeit. Das Eindringen von Wasser in das Ladegerät erhöht das Risiko eines elektrischen Schlags.
2. Laden Sie keine anderen Akkus auf. Das Ladegerät ist nur zum Aufladen passender Lithium-Ionen-Akkus im angegebenen Spannungsbereich geeignet, sonst besteht Brand- und Explosionsgefahr.
3. Halten Sie das Akku-Ladegerät sauber. Verschmutzungen können das Risiko eines elektrischen Schlags erhöhen.
4. Überprüfen Sie vor jeder Nutzung das Ladegerät, das Kabel und den Stecker. Bei festgestellten Mängeln das Ladegerät nicht benutzen; öffnen Sie es niemals selbst.
5. Lassen Sie das Gerät stattdessen nur von qualifiziertem Personal mit Original-Ersatzteilen öffnen und reparieren. Beschädigte Ladegeräte, Kabel und Stecker erhöhen das Risiko eines elektrischen Schlags.
6. Betreiben Sie das Ladegerät nicht auf leicht entzündlichen Oberflächen (z. B. Papier, Textilien usw.) oder in brennbaren Umgebungen. Die Erwärmung des Ladegeräts während des Aufladens kann einen Brand verursachen.
7. Schließen Sie das Ladegerät nur an eine Spannungsquelle im auf dem Gerät angegebenen Spannungsbereich an.
8. Ziehen Sie den Stecker des Ladegeräts aus der Steckdose, bevor Sie Wartungs- oder Reinigungsarbeiten durchführen, um das Risiko eines elektrischen Schlags zu verringern.
9. Trennen Sie das Ladegerät bei Nichtgebrauch von der Stromversorgung. Dadurch verringern Sie das Risiko eines elektrischen Schlags oder einer Beschädigung des Ladegeräts, falls metallische Gegenstände in die Öffnungen fallen.
10. Gefahr eines elektrischen Schlags! Berühren Sie den unisolierten Teil des Ausgangsanschlusses oder die unisolierten Akkukontakte nicht.
11. Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Eignung sowie mangelnder Erfahrung und Kenntnisse bestimmt, es sei denn, sie wurden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person über die Bedienung des Geräts unterwiesen und beaufsichtigt.
12. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
13. Bei einer Beschädigung des Netzkabels dieses nicht selbst austauschen, sondern das Gerät zur unseren Serviceorganisation zurückgeben oder sich an qualifiziertes Personal wenden.
14. Laden Sie keinen defekten Akku auf.

BETRIEB / AKKUAUFLADUNG

Nur im Innenraum aufladen. Verwenden Sie nur die auf der Zubehörseite aufgeführten Akku-Ladegeräte. Nur diese Ladegeräte passen zum Lithium-Ionen-Akku Ihres Elektrowerkzeugs. Der Akku wird teilgeladen geliefert. Um die volle Kapazität des Akkus sicherzustellen, laden Sie ihn vor der ersten Nutzung des Elektrowerkzeugs vollständig im Ladegerät auf. Der Lithium-Ionen-Akku kann jederzeit aufgeladen werden, ohne seine Lebensdauer zu beeinträchtigen. Eine Unterbrechung des Auflade-Prozesses schädigt den Akku nicht. Zum Entnehmen des Akkus drücken Sie die Akkufreigabetaste und ziehen den Akku nach unten heraus. Üben Sie keine Kraft aus. Der Akku ist mit einer NTC-Temperaturregelung ausgestattet, die ein Aufladen nur im Temperaturbereich von 5 °C bis 40 °C zulässt. Auf diese Weise wird eine lange Akkulebensdauer erzielt. Beachten Sie die Hinweise zur Entsorgung.